

BD-A

小型信號蜂鳴器



90 分貝

4 頻道

□ 80

保護等級 IP54

集電極開路
可使用PLC驅動



深灰色

象牙白色

BD系列具備旋律、鈴聲、警報音多種蜂鳴類型為可自動控制多種輸出播放的小型大音量蜂鳴器。



如何選型

BD-24AA-J

額定電壓

24: DC 12-24V
100: AC 100V/220V

顏色

J: 象牙白
K: 深灰色

旋律與鈴聲組合

A: A型
C: C型
D: D型
E: E型

BD 型

型號	額定電壓	使用電壓範圍	最大功率	音壓等級	使用溫度範圍	接點輸入方式	播放頻道	保護等級	重量
BD-24AA-J/-K BD-24AC-J/-K BD-24AD-J/-K BD-24AE-J/-K	DC 12-24V	DC 10.8V~26.4V	4W	最大90dB (at 1m)※	-20℃~+55℃ (濕度85%以下)	1位元輸入	4	IP54 (安裝於正面面板, 僅限正面)	160g
BD-100AA-J/-K BD-100AC-J/-K BD-100AD-J/-K BD-100AE-J/-K	AC 100/220V	AC 100V±10% AC 220V±10%	5W						180g

※音壓等級會隨著音色・使用環境・使用電壓而有所變化。

內藏32種旋律與鈴聲

4種不同的型號各自有32種不同的旋律與鈴聲供選擇。



T-06B0152
T-0710139
T-0710140

BD-A

組	頻道1	頻道2	頻道3	頻道4
A	間歇音 “B, B, B……”	急促音 “Purururu……”	連續音 “KanKanKan”	急促音 “Purara”
B	急促音 “Pi-PoPi-Po”	清脆鈴聲	連續音 “Piroro”	間歇音 “Pin, Pin, Pin”
C	連續音 “PururuKankan”	小旋律	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
D	致愛麗絲	少女的祈禱	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
E	小步舞曲	蘇格蘭民歌	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
F	倫敦大橋	Holdiridia (瑞士民謠)	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
G	瑪麗的小綿羊	迪士尼兒歌	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
H		勃拉姆斯匈牙利舞曲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
I	亞維儂之橋	相信白日夢的人	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
J	鋼琴曲孤挺花	莫扎特40號交響曲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
K	安靜的湖泊	我是一個音樂家	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
L	禁忌的遊戲	喀秋莎	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
M	古老的大鐘	萬福瑪麗亞	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
N	Holdiridia (瑞士民謠)	我是一個音樂家	急促音 “PururuKankan”	小旋律
O	瑪麗的小綿羊	禁忌的遊戲	急促音 “PururuKankan”	小旋律
P	迪士尼兒歌	華爾滋	喀秋莎	古老的大鐘

BD-C

組	頻道1	頻道2	頻道3	頻道4
A	間歇音 “B, B, B……”	急促音 “Purururu……”	連續音 “KanKanKan”	急促音 “Purara”
B	急促音 “Pi-PoPi-Po”	清脆鈴聲	連續音 “Piroro”	間歇音 “Pin, Pin, Pin”
C	連續音 “PururuKankan”	小旋律	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
D	嘉士伯英文廣告曲	世界之巔	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
E	演奏者	Amazing Grace	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
F	Amairono Kamino Otome	香榭麗舍大道	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
G	卡農	Rara Sanshain	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
H	宇宙戰艦大和號	阿爾卑斯山的少女主題曲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
I	不要認輸	電影洛基主題曲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
J	世界末日主題曲	Yozorano Mukou	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
K	Aiwa Katsu	F1日本賽主題曲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
L	Gattsudaze	櫻桃小丸子主題曲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
M	Imasugu Kisu Mi	Haruyo Koi	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
N	香榭麗舍大道	F1日本賽主題曲	急促音 “PururuKankan”	小旋律
O	卡農	Gattsudaze	急促音 “PururuKankan”	小旋律
P	Rara Sanshain	宇宙戰艦大和號	櫻桃小丸子主題曲	Imasugu Kisu Mi

BD-D

組	頻道1	頻道2	頻道3	頻道4
A	間歇音 “B, B, B……”	急促音 “Purururu……”	連續音 “KanKanKan”	急促音 “Purara”
B	急促音 “Pi-PoPi-Po”	清脆鈴聲	連續音 “Piroro”	間歇音 “Pin, Pin, Pin”
C	Runner	Mamotte Agetai	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
D	Oribiao Kikinagara	A September	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
E	Doyoubino Koibito	Akino Kehai	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
F	衝浪天堂, 滑雪天堂	Iro Howaitoburendo	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
G	Hi Ho	美國童謠森林的小熊	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
H	Konnako Irukana	聖誕歌紅鼻子鹿魯道夫	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
I	新年好	揚基曲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
J	Runner	Mamotte Agetai	Oribiao Kikinagara	A September
K	Doyoubino Koibito	Akino Kehai	衝浪天堂, 滑雪天堂	Iro Howaitoburendo
L	生日快樂	Hi Ho	我曾經工作在鐵路上	美國童謠森林的小熊
M	Toys Go Cha Cha Cha	Konnako Irukana	搖籃曲	聖誕歌紅鼻子鹿魯道夫
N	She Wore a Yellow Ribbon	新年快樂	德克薩斯黃玫瑰	揚基曲
O	聖者進行曲	倫敦德里小調	Runner	Mamotte Agetai
P	Hi Ho	我曾經工作在鐵路上	揚基曲	聖者進行曲

BD-E

組	頻道1	頻道2	頻道3	頻道4
A	間歇音 “B, B, B……”	急促音 “Purururu……”	連續音 “KanKanKan”	急促音 “Purara”
B	急促音 “Pi-PoPi-Po”	清脆鈴聲	連續音 “Piroro”	間歇音 “Pin, Pin, Pin”
C	連續音 “PururuKankan”	小旋律	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
D	清脆音 “Pironron”	急促音 “Hi-Lo”	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
E	蜂鳴	急促音 “PiloLoLo”	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
F	急促音 “Didodo”	警報馬達聲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
G	電話鈴1	鈴聲 “Pilo”	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
H	電話鈴2	鈴聲 “Hi-Lo”	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
I	致愛麗絲	G大調小步舞曲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
J	蘇格蘭民歌	萬福瑪麗亞	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
K	瑪麗的小羊羔	迪士尼兒歌	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
L	鋼琴曲孤挺花	莫扎特40號交響曲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
M	萬福瑪麗亞	古老的大鐘	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
N	致愛麗絲	倫敦大橋	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
O	蘇格蘭民歌	G大調小步舞曲	鈴聲 “PinPon”	急促音 “Pi, Pi, Pi”
P	鈴聲 “Pilo”	電話鈴聲2	莫扎特40號交響曲	萬福瑪麗亞

設定為頻道 A：出廠時的初期設定

設定為頻道 P：可用SD卡編輯，在同型號的32種旋律與鈴聲中任意選擇4種